

essential commands

commandes essentielles



start
démarrer

→ press once
peser une fois



lock/arm
verrouiller/armer

→ press once
peser une fois



unlock/disarm
déverrouiller/désarmer

→ press once
peser une fois



trunk release
ouverture du coffre

→ press 2 sec.
peser 2 sec.

entering/exiting valet mode

- 1 turn the key to the ignition on/run position
- 2 press and hold the programming button located on the remote starter antenna (located on windshield) for 8 seconds. horn will sound 5 times for valet on and 2 times for valet off.

enter/sortir du mode valet

- 1 tournez la clé à la position 'on' sur le contact
- 2 appuyer et maintenir le bouton de programmation situé sur l'antenne du démarreur à distance (situé au pare-brise) pour 8 secondes. le klaxon sonnera 5 fois pour l'activation du mode valet et 2 fois pour la désactivation du mode valet.

solaceremotestarters.com